

# Allmän Monteringsinstruktion

## Vi tackar så mycket för att du valde en utebastu från Lappträsk Hus och Trädgård

Denna allmänna monterings instruktion gäller för alla våra bastustugor. Separata instruktioner finns för tillvalen förberett isolerat tak och golv, vedeldningspaket, och montering av inner- och bastudörrar som bifogas då dessa beställts.

### Verktyg och som behövs för att montera stugorna

#### Stödpunkter/plintar

- Vattenpass och rak bräda eller liknande för att sätta stödpunkterna i våg
- Lecablock, gjutna plintar eller cementstenar som stödpunkter

#### Timmerstomme

- Slägga eller hammare några kilo tung att slå ihop knutarna. Slagkloss följer med
- Tving eller liknande att räta vriden timmerprofil
- Skruvdragare med torx bits. Skruv 120 mm medföljer.

#### Innertak (förberett isolerat tak)

- Hammare, spikdrivare och 40 mm dyckertspik
- Handsåg, cirkelsåg eller figursåg att klyva sista brädan
- Slagkloss följer med

#### Yttertak

- Spik 60 mm till takbräder och takfotsbräder, spik 100 mm till vindskivor, hammare
- Handsåg, cirkelsåg eller figursåg att klyva sista takbrädan
- Pappspik 20 mm till underlagspapp

#### Golv

- 60 mm spik + spikdrivare + hammare eller golvskruv + skruvdragare till golvbräder
- Slagkloss följer med
- Hammare, spikdrivare och 40 mm dyckertspik till golvlistor

#### Övrigt

- Skruv 70 mm till regel 45 x 45 i fönster- och dörrkarmar följer med
- Skruv 60 mm till ut- och invändiga foder i fönster och dörrar följer med
- Måttband ca. 7 m eller tumstock behövs till att identifiera material med och mycket annat
- Märklina är bra att ha tillgänglig till olika moment

### Råd vid monteringen

- Utse en person att läsa monteringsritningen och bocka av
- Förvissa er hela tiden att stommonteringen är rätt enligt ritning
- Byggmaterialet får ej utsättas för vatten. Skydda med pressening eller liknande