

Allmän Monteringsinstruktion

Vi tackar så mycket för att du valde en stuga från Lappträsk Hus och Trädgård

Denna allmänna monterings instruktion gäller för alla våra stugor. Separata instruktioner finns för förberett isolerat tak och golv och montering av inner- och bastudörrar som bifogas då dessa är beställda.

Verktyg och som behövs för att montera stugorna

Stödpunkter/plintar

- Vattenpass och rak bräda eller liknande för att sätta stödpunkterna i våg
- Lecablock, gjutna plintar eller cementstenar som stödpunkter

Timmerstomme

- Slägga eller hammare några kilo tung att slå ihop knutarna. Slagkloss följer med
- Tving eller liknande att räta vriden timmerprofil
- Skruvdragare med torx bits. Skruv 120 mm medföljer.

Innertak (förberett isolerat tak)

- Hammare, spikdrivare och 40 mm dyckertspik
- Handsåg, cirkelsåg eller figursåg att klyva sista brädan
- Slagkloss följer med

Yttertak

- Spik 60 mm till takbräder och takfotsbräder, spik 100 mm till vindskivor, hammare
- Handsåg, cirkelsåg eller figursåg att klyva sista takbrädan
- Pappspik 20 mm till underlagspapp

Golv

- 60 mm spik + spikdrivare + hammare eller golvskruv + skruvdragare till golvbräder
- Slagkloss följer med
- Hammare, spikdrivare och 40 mm dyckertspik till golvlistor

Övrigt

- Skruv 70 mm till regel 45 x 45 i fönster- och dörrkarmar följer med
- Skruv 60 mm till ut- och invändiga foder i fönster och dörrar följer med
- Måttband ca. 7 m eller tumstock behövs till att identifiera material med och mycket annat
- Märklina är bra att ha tillgänglig till olika moment

Råd vid monteringen

- Utse en person att läsa monteringsritningen och bocka av
- Förvissa er hela tiden att stommonteringen är rätt enligt ritning
- Byggmaterialet får ej utsättas för vatten. Skydda med pressning eller liknande